

FICHE DESCRIPTIVE ET DE VÉRIFICATION
à conserver et à remplir
durant tout le cycle d'utilisation
**ANTICHUTE MOBILE, AVEC
DISSIPATEUR D'ÉNERGIE INTÉGRÉ,
SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE**
Conforme à la norme EN 353-2

FICHE DESCRIPTIVE ET DE VÉRIFICATION
à conserver et à remplir
durant tout le cycle d'utilisation
**ANTICHUTE MOBILE, AVEC
DISSIPATEUR D'ÉNERGIE INTÉGRÉ,
SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE**
Conforme à la norme EN 353-2

FICHE DESCRIPTIVE ET DE VÉRIFICATION
à conserver et à remplir
durant tout le cycle d'utilisation
**ANTICHUTE MOBILE, AVEC
DISSIPATEUR D'ÉNERGIE INTÉGRÉ,
SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE**
Conforme à la norme EN 353-2

FICHA DESCRIPTIVA Y DE COMPROBACIÓN
se conservará y se rellenará
durante todo el ciclo de utilización
**ANTICAÍDA MÓVIL, CON DISIPADOR DE ENERGÍA
INTEGRADO, EN SOPORTE DE SEGURIDAD FLEXIBLE**
Conforme a la norma EN 353-2

BESCHRIJVINGS - EN CONTROLEBLAD
te bewaren en in te vullen
gedurende de gehele gebruikscyclus
**MOBIËLE VALBESCHERMING, MET GEÏNTEGREERDE
ENERGIEABSORBERENDE VOORZIENING, OP EEN FLEXIBELE ANKERLIJN**
Conform de norm EN 353-2

Ref. - Ref. Année de fabrication - Year of manufacture - Herstellungsjahr - Productiejaar - Año de fabricación

N° de série - Serial n° - Seriennummer - Seriennummer - N° de serie
Date d'achat - Date of purchase - Kaufdatum - Aankoopdatum - Fecha de compra

Utilisateur - User - Benutzer - Gebruiker - Usuario
Date de 1^{re} mise en service - Date put in service - Datum der 1. Inbetriebnahme - Datum van 1^{ste} ingebruikname - Fecha de la 1^a puesta en funcionamiento

Date Date Datum Fecha Datum	Contrôleur nom/signature Controller name/signature Name/Unterschrift des Prüfers - Inspector nombre/firma - Naam/handtekening controleur	Résultats Results Ergebnisse Resultados Resultaten	Commentaires Comments Anmerkungen Comentarios Opmerkingen	Date du prochain examen - Date of next verification - Datum der nächsten Überprüfung - Fecha de la próxima inspección - Datum van de volgende inspectie
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

PMS INDUSTRIE - BP 49 - 25250 PANG - FRANCE Tél. +33 (0)3 81 96 33 34 Fax. +33 (0)3 81 96 38 84
E-mail : info@pms-ind.com - Site : www.pms-ind.com

Organisme réalisant l'article 11B - Notified body controlling the production N°0333 -
Ausführende Behörde des Art. 11B - Organismo que realiza el artículo 11B - Organisatie die artikel 11B uitvoert
AFNOR Certification (0333) • 11, rue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex - France
Examen CE de type réalisé par l'organisme notifié 0082 - CE type examination performed by notified body 0082
CE-Untersuchung durchgeführt von der benannten Stelle 0082 - Examen CE de tipo realizado por el organismo
notificado 0082 - EG-typeonderzoek uitgevoerd door aangemelde instantie 0082
APAVE SUD-EUROPE SAS • CS 60193 • 13222 MARSEILLE Cedex 16 • FRANCE

Reproduction interdite sans autorisation © PMS Industrie 2019 NDT-PMS-AMSAF

**PMS
INDUSTRIE**



MANUEL D'UTILISATION ANTICHUTE MOBILE, AVEC DISSIPATEUR D'ÉNERGIE INTÉGRÉ, SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE
À LA NORME EN 353-2

USER'S GUIDE FALL ARRESTER ON A FLEXIBLE ANCHOR LINE
COMPLIES WITH EN353-2

BENUTZERHANDBUCH BEWEGLICHE ABSTURZSICHERUNG MIT INTEGRIERTEM FALLDÄMPFER AUF FLEXIBLER SICHERUNGSHALTERUNG
ENTSPRICHT DER NORM EN 353-2

INSTRUCCIONES DE USO ANTICAÍDA MÓVIL, CON DISIPADOR DE ENERGÍA INTEGRADO, EN SOPORTE DE SEGURIDAD FLEXIBLE
CONFORME A LA NORMA EN 353-2

GEÛIKERSHANDLEIDING MOBIËLE VALBESCHERMING, MET GEÏNTEGREERDE ENERGIEABSORBERENDE VOORZIENING, OP EEN FLEXIBELE ANKERLIJN
CONFORM DE NORM EN 353-2

www.pms-ind.com

**ANTICHUTE MOBILE, AVEC DISSIPATEUR D'ÉNERGIE INTÉGRÉ,
SUR SUPPORT D'ASSURAGE FLEXIBLE, DIAMÈTRE 12 MM**
CONFORME À LA NORME EN 353-2

**FALL ARRESTER, WITH AN INTEGRATED ENERGY DISSIPATOR,
ON A FLEXIBLE ANCHOR LINE, DIAMETER 12 MM**
COMPLIES WITH EN353-2

**BEWEGLICHE ABSTURZSICHERUNG MIT INTEGRIERTEM FALLDÄMPFER
AUF FLEXIBLER SICHERUNGSHALTERUNG, DURCHMESSER 12 MM**
ENTSPRICHT DER NORM EN 353-2

**ANTICAÍDA MÓVIL, CON DISIPADOR DE ENERGÍA INTEGRADO,
EN SOPORTE DE SEGURIDAD FLEXIBLE, DIÁMETRO 12 MM**
CONFORME A LA NORMATIVA EN 353-2

MOBIËLE VALBESCHERMING, MET GEÏNTEGREERDE ENERGIEABSORBERENDE VOORZIENING, OP EEN FLEXIBELE ANKERLIJN, DIAMETER 12 MM
CONFORM DE NORM EN 353-2



→ Notice d'utilisation NOFALL

+ NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

"NOFALL M" est un antichute de type non ouvrant, équipé d'un dissipateur d'énergie et coulissant sur un cordage de 12 mm de diamètre. Ces trois éléments sont indissociables.

Attention : le connecteur fourni, qui sert de liaison avec le harnais ne peut être remplacé. Associé à un harnais, "NO FALL" est un E.P.I. qui permet de sécuriser les déplacements verticaux.

+ UTILISATION

- ▶ Le point d'ancrage d'une résistance > 10 kN doit être conforme à la norme EN 795.
- ▶ L'utilisateur doit se situer dans tous les cas en dessous du point d'ancrage, corde tendue au moyen d'un lest.
- ▶ Le titant d'air minimum entre l'antichute et le sol ou tout obstacle est de 2,75 m.
- ▶ En tenant le connecteur, vérifier avant chaque utilisation que l'antichute coulisse librement et qu'il se bloque automatiquement dès qu'on lâche le connecteur.
- ▶ Vérifier que le connecteur se verrouille normalement.
- ▶ Une fois ces vérifications effectuées, le harnais peut être connecté à l'antichute.

+ RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

- ▶ L'utilisateur doit avoir été formé à l'utilisation de ce type d'E.P.I., en particulier en ce qui concerne les différentes possibilités d'ancrage.
- ▶ **Avant chaque utilisation :** contrôle visuel rigoureux de chacun des éléments. Le tout doit être en parfait état. Toute anomalie constatée (déformation, usure, mouvement anormal du levier de blocage, abrasion du cordage ou du dissipateur d'énergie, connecteur endommagé, corrosion métal ou textile, amalgames poussiéreux importants) interdit l'utilisation et implique une vérification approfondie. S'assurer qu'un sauvetage éventuel pourra être effectué en toute sécurité.
- ▶ **Pendant chaque utilisation :** Préserver l'antichute des arêtes tranchantes, des projections de soudure, des sources de chaleur, des agressions chimiques.
- ▶ **Toute chute ou défaut constaté** implique que l'antichute soit retiré du service.
- ▶ **Vérifier la compatibilité** de tous les éléments composant le système d'arrêt de chute, connecteurs, longes, absorbeurs, enrouleurs, etc. ...
- ▶ **Point d'ancrage** situé au-dessus de l'utilisateur. Résistance > 1500 Kg.
- ▶ **Fiche descriptive :** à remplir, à conserver, à annoter durant tout le cycle d'utilisation.
- ▶ **Aucune modification** ne peut être faite sur l'antichute. Interdiction absolue de remplacer les connecteurs fournis par le fabricant, d'ajouter un prolongateur entre le connecteur et le harnais, de remplacer le cordage. Les harnais avec prolongateur intégré sont interdits.
- ▶ **Contrôle annuel par le fabricant.**
- ▶ **Suivre les règles générales d'utilisation** des équipements de protection, en particulier la formation de l'utilisateur. S'assurer que tous les moyens nécessaires ont été mis en œuvre pour se protéger contre tout danger.
- ▶ **Cet absorbeur n'est qu'un composant du système d'arrêt**, bien lire les instructions d'utilisation des autres éléments constituant le système d'arrêt de chute. En aucun cas l'absorbeur ne peut être utilisé seul, mais avec un harnais, des connecteurs, une longe...

Vérification approfondie par le constructeur, ou une personne mandatée par celui-ci :

- ▶ Tous les 12 mois ▶ En cas de chute ▶ En cas d'anomalie constatée visuellement

+ ENTRETIEN

Bien dépolluer le connecteur, l'antichute, le cordage.

Lubrifier les pièces mobiles.

Nettoyer les parties métalliques à l'eau douce si vraiment nécessaire et sécher avec un chiffon.

+ STOCKAGE

Dans une atmosphère tempérée, loin de toute source de chaleur.

La fiche de vérification doit être remplie et l'attribution personnelle de l'antichute à un seul utilisateur est une bonne précaution de traçabilité.



+ USE AND MAINTENANCE GUIDE

"NOFALL M" is a non-opening type fall arrester, equipped with an energy dissipator and sliding on a 12 mm diameter rope. These 3 elements are inseparable.

Warning : the provided connector, used as a link with the harness cannot be replaced. When linked with a harness, "NO FALL" is a PPE that allows to secure vertical movements.

+ USE

- ▶ The anchoring point, with a higher resistance than 10 kN has to be EN 795 compliant.
- ▶ In any situation, the user must be positioned below the anchoring point, with the rope tensioned thanks to a ballast.
- ▶ The minimum clearance between the fall arrester and the ground or any obstacle must be 2,75 m.
- ▶ Before each use, hold the connector and check whether the fall arrester slides freely and locks automatically when you release the connector.
- ▶ Check that the connector locks normally.
- ▶ Once these verification steps are done, the harness can be linked to the fall arrester.

+ IMPORTANT RECOMMENDATIONS

- ▶ The user must be trained to use this type of PPE, particularly concerning the different anchoring possibilities.
- ▶ **Before each use :** rigorous visual inspection of each parts. Each element must, in perfect conditions. Any anomaly detected (distortion, wear, abnormal movement of the locking lever, rope or energy dissipator abrasion, damaged connector, metal or textile corrosion, important dusty amalgam) ban the use and needs a thorough verification. Ensure that, if needed, a rescue can be carried out in total safety.
- ▶ **During each use :** Protect the fall arrest from sharp edges, welding projections, heat sources, chemical aggressions.
- ▶ **Any fall or noted defect** implies that the fall arrester has to be removed from service.
- ▶ **Check the compatibility of the components** of the fall arrest system : connectors, lanyards, absorbers, reels, etc.
- ▶ **Anchoring point** has to be located above the user. Resistance > 1500 Kg.
- ▶ **Verification sheet :** to be kept and filled during the life cycle of the product.
- ▶ **No modification is allowed on the fall arrester.** It is strictly forbidden to change the connectors provided by the manufacturer, to add an extension between the connector and the harness, or to replace the rope. Harnesses provided with integrated extender are forbidden.
- ▶ **Annual control by the manufacturer.**
- ▶ **Follow the general rules of use** of the protective equipments, particularly the user's training.
- ▶ **Ensure that all necessary means** are deployed to ensure protection from any danger.
- ▶ **This absorber is just a part of the fall arrest system.** Carefully read the user's guide of the other elements constituting the complete fall arrest system. In no way, this absorber can be used alone, but with a harness, connectors, lanyard...

Thorough verification by the manufacturer, or a mandated person of its choosing :

- ▶ Every 12 months ▶ In case of fall ▶ In case of a visually detected anomaly.

+ MAINTENANCE

Carefully clean the dusts on the connector, fall arrester and rope
Lubricate mobile parts.

If really necessary, clean metal parts with soft water and dry them up with a cloth.

+ STORAGE

In a tempered atmosphere, far away from any heat source.

The data and verification sheet has to be completed. Assigning the fall arrester to a single user is a good way of ensuring the traceability.

4



+ BEDIENUNGS- UND WARTUNGSANLEITUNG

"NOFALL M" ist eine Absturzicherung vom nicht öffnenden Typ mit Falldämpfer, die an einem Seil mit einem Durchmesser von 12 mm entlang gleitet. Diese drei Elemente sind immer gemeinsam zu benutzen.

Achtung : Der gelieferte Verbinder, der als Verbindung zum Auffanggurt dient, kann nicht ausgetauscht werden. Verbunden mit einem Auffanggurt ist "NO FALL" eine PSA zur Sicherung vertikaler Bewegungen.

+ VERWENDUNG

- ▶ Der Verankerungspunkt muss einen Widerstand von über 10kN gemäß EN 795 aufweisen.
- ▶ Der Benutzer muss sich in jedem Fall unterhalb des Verankerungspunkts positionieren, wobei das Seil mittels einer Beschleunigung gespannt wird.
- ▶ Der erforderliche Freiraum zwischen der Absturzicherung und dem Boden oder einem Hindernis muss 2,75 m betragen.
- ▶ Beim Halten des Verbinders vor jeder Benutzung prüfen, dass die Absturzicherung frei gleitet und automatisch blockiert, wenn man den Verbinder löst.
- ▶ Prüfen, ob sich der Verbinder normal verriegelt.
- ▶ Nach dieser Prüfung kann der Auffanggurt an der Absturzicherung befestigt werden.

+ WICHTIGE EMPFEHLUNGEN

Der Benutzer muss für die Benutzung dieser Art von PSA geschult worden sein, insbesondere in Bezug auf die verschiedenen Verankerungsmöglichkeiten.

Vor jeder Verwendung: eine strenge Sichtprüfung aller Elemente durchführen. Alle Elemente müssen in einwandfreiem Zustand sein. Werden Anomalien festgestellt (Verformung, Abnutzung, anomale Bewegung des Blockierhebels, Abrieb des Seils oder des Falldämpfers, beschädigter Verbinder, Rost an Metall oder Stoff, starke Staubablagerungen), darf die Vorrichtung nicht benutzt werden. Sie ist in diesem Fall einer umfangreichen Prüfung zu unterziehen. Stellen Sie sicher, dass eine Rettung sicher ausgeführt werden könnte.

Während der Benutzung: Die Absturzicherung vor scharfen Kanten, Schweißvorsprüngen, Hitzequellen und aggressiven Chemikalien schützen.

Nach einem Absturz oder einem festgestellten Schaden darf die Absturzicherung grundsätzlich nicht mehr benutzt werden.

Die Kompatibilität sämtlicher Bestandteile des Absturzicherungssystems prüfen: Verbinder, Verbindungsmittel, Dämpfer, WICKLER, etc.

Der Verankerungspunkt befindet sich vorzugsweise oberhalb des Benutzers. Widerstand > 1500 Kg.

Beschreibung: Während der Dauer der Nutzung aufbewahren, ausfüllen und mit Notizen versehen.

An der Absturzicherung dürfen **keine Änderungen** vorgenommen werden. Es ist streng verboten, die vom Hersteller gelieferten Verbinder auszutauschen, eine Verlängerung zwischen dem Verbinder und dem Auffanggurt einzusetzen und das Seil auszutauschen. Gurte mit eingebauten Verlängerungen sind verboten.

Jährliche Überprüfung durch den Hersteller.

Die für die Schutzausrüstung allgemeinen Benutzungsregeln einhalten, insbesondere die Schulung der Benutzer.

Sicherstellen, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen wurden, um sich vor Gefahr zu schützen.

Dieser Dämpfer ist nur ein Teil des Haltesystems. Lesen Sie aufmerksam die Bedienungsanleitung der anderen System-Elemente durch. Der Dämpfer darf niemals alleine benutzt werden, immer nur in Verbindung mit einer Absturzicherung, Verbindern, Verbindungsmitteln...

Umfassende Prüfung durch den Hersteller oder einer von diesem beauftragten Person :

- ▶ Alle 12 Monate ▶ Nach einem Sturz ▶ Bei Anomalien, die bei der Sichtprüfung festgestellt wurden

+ WARTUNG

Den Verbinder, die Absturzicherung, die Schnur gut entstauben.

Die beweglichen Teile schmieren.

Die Metallteile mit weichem Wasser reinigen, wenn es wirklich notwendig ist, und mit einem Tuch trocknen.

+ LAGERUNG

In einer warmen Umgebung, fern von Hitzequellen.

Das Kontrollblatt muss ausgefüllt werden. Die persönliche Zuordnung der Absturzicherung zu einem einzigen Benutzer ist eine gute Vorsichtsmaßnahme für die Nachverfolgbarkeit.

5



+ INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

"NOFALL" es un anticaída de tipo sin apertura, equipado de un disipador de energía y corredizo en una cuerda de 12mm de diámetro. Estos tres elementos son indisolubles.

Atención : el conector proporcionado, que sirve de unión con el arnés no puede remplazarse. Asociado a un arnés. "NO FALL" es un E.P.I. que permite que los desplazamientos verticales se lleven a cabo con toda seguridad.

+ UTILIZACIÓN

- ▶ El punto de anclaje de una resistencia > 10kN debe ajustarse a EN 795.
- ▶ El usuario siempre debe situarse por debajo del punto de anclaje, cuerda tensada por medio de un lastre.
- ▶ La altura libre mínima entre el anticaída y el suelo o cualquier obstáculo es de 2,75 m.
- ▶ Sujete el conector y compruebe antes de cada utilización que el anticaída se desliza libremente y que se bloquea automáticamente en cuanto se suelta el conector.
- ▶ Comprobar que el conector se bloquea normalmente.
- ▶ Una vez efectuadas estas comprobaciones, el arnés puede conectarse al anticaída.

+ RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- ▶ El usuario debe haber sido formado para la utilización de este tipo de E.P.I., en particular en lo que se refiere a las distintas posibilidades de anclaje.
- ▶ **Antes de cada utilización :** efectuar un control visual riguroso de cada uno de los elementos. Todo debe estar en perfecto estado. Cualquier anomalía constatada (deformación, desgaste, movimiento anormal de la palanca de bloqueo, abrasión de la cuerda o del disipador de energía, conector dañado, corrosión del metal o del textil, mezclas polvorientas importantes) prohíbe la utilización y obliga a efectuar un examen a fondo. Asegurarse de que podrá efectuarse un posible rescate con toda seguridad.
- ▶ **Durante cada utilización :** Preservar el anticaída contra las aristas que cortan, proyecciones de soldadura, fuentes de calor, agresiones químicas.
- ▶ **Toda caída o fallo constatado** obliga a que el anticaída se retire del servicio.
- ▶ **Comprobar la compatibilidad** de todos los elementos que componen el sistema de parada de caída, conectores, cabestros, absorbedores, enrolladores, etc.
- ▶ **Punto de anclaje** situado por encima del usuario. Resistencia > 1500 Kg.
- ▶ **Ficha descriptiva :** deberá rellenarse, conservarse y anotar todo durante el ciclo de utilización.
- ▶ **No puede hacerse ninguna modificación** en el anticaída. Queda terminantemente prohibido sustituir los conectores proporcionados por el fabricante, añadir un prolongador entre el conector y el arnés, sustituir la cuerda. Los arneses con prolongador integrado están prohibidos.
- ▶ **Control anual por el fabricante.**
- ▶ **Seguir las reglas generales de utilización** de los equipos de protección, en particular la formación del usuario.
- ▶ **Cerciorarse de que todos los medios necesarios** se hayan empleado para protegerse contra cualquier peligro.
- ▶ **Este absorbedor sólo es un componente del sistema de parada,** leer bien las instrucciones de utilización de los demás elementos que constituyen el sistema de parada de caída. El absorbedor nunca puede utilizarse solo, sino con un arnés, conectores, un cabestro...

Inspección minuciosa por el fabricante, o una persona designada por él :

- ▶ Cada 12 meses ▶ En caso de caída ▶ En caso de anomalía constatada visualmente

+ MANTENIMIENTO

limpiar correctamente el polvo del conector, del anticaída y de la cuerda.

Lubricar las piezas móviles.

Limpia las partes metálicas con agua dulce si fuera verdaderamente necesario y secar con un paño.

+ ALMACENAMIENTO

En una atmósfera templada, lejos de cualquier fuente de calor.

Debe rellenarse la ficha de comprobación, por otra parte, atribuir el anticaída a un solo usuario es una buena precaución de trazabilidad.

6



+ GEBRUIKERS-HANDLEIDING

"NOFALL M" is een niet-openende valbeveiliging uitgerust met een energieabsorberende voorziening en glijdend op een touw met een diameter van 12 mm. Deze drie elementen moeten samen worden gebruikt.

Opgelet : de meegeleverde koppeling, die als verbinding met het harnas dient, kan niet worden vervangen. Indien gebruikt met een "NO FALL"-harnas is dit een PBM die het mogelijk maakt om de verticale verplaatsingen te beveiligen.

+ GEBRUIK

- ▶ Het ankerpunt met een weerstand > 10 kN moet voldoen aan de norm EN 795.
- ▶ De gebruiker moet zich te allen tijde onder het ankerpunt bevinden, het touw moet worden gespannen met behulp van een ballast.
- ▶ De minimale speling tussen het valbeveiligingssysteem en de grond of een obstakel bedraagt 2,75 m.
- ▶ Controleer bij de koppeling voor elk gebruik of de valbeveiliging vrij kan schuiven en automatisch vergrendeld zodra u de koppeling loslaat.
- ▶ Controleer of de koppeling normaal vergrendelt.
- ▶ Na deze controles kan het harnas worden aangesloten op het valbeveiligingssysteem.

+ BELANGRIJKE AANBEVELINGEN

De gebruiker moet zijn opleidingsniveau in het gebruik van dit type PBM, in het bijzonder voor wat betreft de verschillende verankeringsmogelijkheden.

Vóór elk gebruik : Grondige visuele controle van elk onderdeel. Alles moet in perfecte staat zijn. Elke afwijking die wordt vastgesteld (vervorming, slijtage, abnormale beweging van de vergrendelingspen, afslijping van het touw of de energieabsorberende voorziening, beschadigde koppeling, corrosie van metaal of afbraak van textiel, vrij stoffig amalgaam) verbiedt het gebruik van de apparatuur en vereist een grondige controle. Zorg ervoor dat een mogelijke redding veilig kan worden uitgevoerd.

Vóór elk gebruik : Bescherm van de valstopping tegen scherpe randen, lasspatten, warmtebronnen, chemische invloeden.

Elke val of vastgesteld defect leidt ertoe dat de valbeveiliging uit dienst wordt genomen.

Controleer de compatibiliteit van alle onderdelen van het valbeveiligingssysteem, koppelingen, vanglijnen, absorptiemiddelen, haspels, enz.

Het ankerpunt moet zich boven de gebruiker bevinden. Weerstand > 1500 Kg.

Informatieblad : te bewaren en in te vullen gedurende de gehele bedrijfsduur.

Er mag geen enkele aanpassing aan de valbeveiliging worden aangebracht. Het is absoluut verboden om de koppelingen van de fabrikant te vervangen, om een verlenging tussen de koppeling en het harnas toe te voegen of om het touw te vervangen. Harnassen met geïntegreerde verlenging zijn verboden.

Jaarlijkse controle door de fabrikant.

Volg de algemene gebruiksvoorschriften voor de beschermende uitrusting, in het bijzonder de opleiding van de gebruiker.

Zorg ervoor dat alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen om zich tegen elk gevaar te beschermen.

Deze demper is slechts één onderdeel van het stopstelsel, lees de gebruikershandleiding van de andere onderdelen die het deel uitmaken van de valbeveiligingssysteem. In geen geval kan de demper afzonderlijk worden gebruikt, enkel met een harnas, koppelingen, vanglijnen...

Grondige controle door de fabrikant of een door hem gemachtigde persoon :

- ▶ Elke 12 maanden ▶ Bij een val ▶ Bij een visuele afwijking

+ ONDERHOUD

Ontstof de koppeling, de valbeveiliging, het touw. Smeer de bewegende delen.

Reinig de metalen onderdelen indien nodig met schoon water en droog ze af met een doek.

+ OPSLAG

Bewaar in een gematigde atmosfeer, uit de buurt van warmtebronnen.

Het controleblad moet worden ingevuld en het is een goede voorzorgsmaatregel om de traceerbaarheid te waarborgen om de valbeveiliging aan een enkele gebruiker toe te wijzen.

7